

Utiliser les ENI


Using the interactive touchscreen

MàJ : 21/09/25 (paul.magand@bsb-education.com)

Last update : 09/21/25

Dans les grandes salles de classe, les ENI fonctionnent par paires ⬇

In the larger classrooms, the interactive touchscreens work together:




Pour partager votre contenu, vous devez toujours vous connecter sur l'écran principal ⬇

To share your content, you need to always connect to the main screen

A305-1 ⬇ Le numéro « 1 » indique l'écran principal *The number « 1 » indicates the main screen*

Pour reproduire le contenu de l'écran principal sur l'écran secondaire, cliquer sur « Diffuser » qui se trouve sur la partie supérieure au centre de l'écran principal puis cliquer sur « Commencer » qui apparaîtra ⬇

To share the content of the main screen to the secondary one, tap on "Diffuser" located on the center of the upper part of the main screen then tap on "Commencer" that'll appear





Le bouton « Diffuser » est grisé ; je ne peux pas me connecter à l'écran secondaire :

The « Diffuser » option is greyed out; I cannot connect to the secondary screen:

Pour rétablir la connexion : éteindre et redémarrer l'écran secondaire ⬇

To synchronize the two screens again, turn off then turn on again the secondary screen:



J'utilise un PC Windows ⬇

I am a PC user (Windows OS):

Se connecter avec la méthode sans fil (Miracast) ➡

Connect with the wireless solution (Miracast):

Sélectionner dans la liste le nom de l'écran principal ➡

Select in the list the name of the main screen

Toujours choisir l'écran se terminant par « -1 »

Always choose the screen with the "-1" in the name



LYON_ENI_A305-1

Si le mode sans fil ne fonctionne pas : vous devez récupérer un câble auprès de l'accueil ⬇

If the wireless mode is not working you can retrieve a cable at the front office:



J'utilise un Mac :

I am a Mac user:

Il est nécessaire de récupérer un câble USB-C ou un câble HDMI auprès de l'accueil ⬆

You will need to retrieve a USB-C or HDMI cable at the front office:

J'utilise une tablette, un ChromeBook ou autre ➡ **contacter le service informatique.**

I am a tablet/ChromeBook/other user ➡ please, contact the IT service.

